

Examples of manufacturing bundles



>³

cover jacket	heat trace	quantity tubes	size tubes	material	analysis side confection	probe side confection	sensor	voltage V	Ex
· PVC YM 4	· SR self regulated	· 1	· 3 x 0,5 mm	· PTFE	· POM-cap	· POM-cap	· PT 100	· 230 V AC	yes
· TPU	· LL consumption	· 2	· 6 x 1,0 mm	· PFA	· PTFE-cap	· PTFE-cap	· PT 100 Ex	· 400/230 V AC ²	no
· PE-LD	· parallel heat trace 200°	· 3	· 8 x 1,0 mm	· SS 1.4571	· Silicone cap	· Silicone cap	thermocouples	· 110 V	
		· 4	· 10 x 1,0 mm	· SS 1.4404	· hard cap	· hard cap	· NiCr - Ni (J)	· 200/115 V AC ²	
			· 12 x 1,0 mm	SS SilkoNert			· Fe - Ni (K)	· 400 V AC ¹	
			· 12 x 1,5 mm						

¹ on request

² Y-connection

³ steam heating **optional** (see picture above)